MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser votre produit, il faut charger la batterie, utiliser un produit avec une batterie non chargée peut abîmer et réduire la durée de vie de la batterie.

Chargeur USB

visser la batterie sur le cable/ chargeur USB ; brancher le cable USB sur un ordinateur ou sur un chargeur secteur

Le temps de charge est de 4 heures ; cependant, lors d'une PREMIERE UTILISATION il est recommandé de charger la batterie durant 8h ininterrompue (une nuit complete). La LED du chargeur est rouge pendant la charge et passe au vert une fois la batterie pleine.

Atomiseur + batterie

Visser la batterie sur l'atomiseur sans serrer fort

Prendre une cartouche neuve et la sortir de son emballage plastique
Retirer le bouchon, et l'opercule central
Remplir l'atomiseur avec du E-liquide en tenant toujours la cartouche avec une serviette ou une feuille d'essuie tout afin d'éviter tout contact avec la peau. Ne pas remplir à ras bord, mais environ aux trois quart de la cartouche replacer le bouchon sur la cartouche et enficher la cartouche dans l'atomiseur

Flacons de liquide

Il est recommandé d'avoir un atomiseur par parfum ou type de liquide.

La batterie possède un mode « verrouillage ». En principe, la batterie sera verrouillée lorsque vous la recevrez. Pour la déverrouiller, appuyez 5 fois consécutivement sur le bouton. Le bouton clignotera pour vous signifier que la batterie est

prête à l'emploi. Vous pouvez verrouiller votre batterie à tout moment pour éviter que le bouton soit activé inutilement.

Pour verrouiller votre batterie, procéder de la même façon : 5 pressions consécutives. Le bouton clignotera de nouveau

Lorsque la batterie est vide, le bouton clignote 10 fois, plus lentement que pour le mode verrou.

Pour fumer, il vous suffit de porter la cartouche à votre bouche et d'appuyer sur le bouton de la batterie. Dès lors que vous pressez ce bouton, la fumée est diffusée, que vous aspiriez ou pas.

Contrairement à une «vrai» cigarette, plus vous aspirez fort, moins la sensation en gorge sera forte.

Pour obtenir un rendu optimal , vous devez aspirer peu mais pendant longtemps.

Une cigarette électronique n'a pas de fin … en effet, rien ne vous indiquera que le moment est venu d'arrêter de fumer. C'est à vous de gérer le temps que vous passez à fumer.

NE PAS FUMER PLUS
DE 15 MINUTES SUCCESSIVES
Cela n'est pas bon pour vous et
votre E-cigarette

Nettoyer la partie de votre batterie en contact avec l'atomiseur avec un chiffon sec avant de la mettre en charge.
Ne jamais faire fonctionner un atomiseur sans cartouche ou quand la cartouche est vide sous peine de détruire l'atomiseur !

Ce produit est interdit aux mineurs, aux femmes enceintes, aux personnes ayant des problèmes cardio-vasculaires et doit être tenu hors de portée des enfants. La nicotine est un poison violent en cas d'ingestion. En cas d'accident, prévenir immédiatement le centre anti-poison le plus proche.